


SEMP TOSHIBA

Procedimento para atualização do Software do Conversor Digital


DC 2007M / DC 2008H

Para atualizar o software:

1. Efetue o download de atualização do software através do site.
Copie o arquivo em um dispositivo pen drive.
2. Ligue o seu Conversor Digital e insira o pen drive na porta USB, localizada no painel frontal do Conversor Digital.
3. Pressione a tecla Menu, selecione a opção "OUTROS".
Selecione "Informação" e pressione OK.



4. Na tela Informação do Sistema, pressione a tecla vermelha no controle remoto.



4. Na janela de verificação aguarde a inscrição USB e pressione OK.

SEMP TOSHIBA

5. No menu Seleção do Drive, selecione o Disco 1 (atualmente apenas uma partição do disco é suportada - selecione A).
6. Selecione o arquivo copiado.
7. Espere até que a leitura do arquivo tenha acabado e, quando a mensagem "Deseja Atualizar?" Aparecer, selecione "Sim".



8. Espere até que a informação Programando a Memória seja finalizada e que a tela com a inscrição SEMP apareça no televisor (não desligue a energia ou remova o dispositivo pen drive durante este processo).



10. Desligue e em seguida ligue novamente o seu Conversor Digital através da tecla Stand by no painel frontal.